

VIDEX®



LED RECHARGEABLE HEADLAMP DUAL LIGHT

Model: H066A

(UA) Посібник користувача
(PL) Instrukcja obsługi
(CZ) Uživatelský manuál
(SK) Návod na obsluhu
(HU) Felhasználói Utmutató
(RO) Manualul utilizatorului
(BG) Упътване
(GR) Εγχειρίδιο χρήστη
(LT) Vartotojo instrukcija
(LV) Lietotāja rokasgrāmata
(EE) Kasutusjuhend






1. SPECIFICATIONS												
MODES	SPOT				+	FLOOD			RED			
	High	M id	Low	Turbo	High	Mid	Low	High	Low	Flash		
1.1		1000Lm	400Lm	70Lm	2000Lm	1000Lm	150Lm	5Lm	18Lm	5Lm	5Lm	
1.2		1h 45m	3h	25h	1h 30m	1h 45m	7h	280h	17h	50h	70h	
1.3		130m	100m	30m	150m	80m	30m	10m	5m	2m	2m	
1.4		3000cd	2500cd	270cd	4000cd	1700cd	217cd	20cd	9cd	1cd	1cd	
1.5		Luminus SST20				+	Luminus SST40			2x SMD2835		
1.6						5000 K						
1.7		40 °				+	140 °			120 °		
1.8		Li-Ion 18650 3.7V / 2x CR123A										
1.9		USB-C 5V 1.5A										
1.10		2 h										
1.11		IP67										
1.12		2 m										
1.13		100x25,5x34mm										
1.14		165g										



USER MANUAL


3. OPERATING INSTRUCTIONS




4. CHARGING



5. BATTERY LEVEL INDICATION



6. BATTERY REPLACEMENT



EN - ENGLISH

LED rechargeable headlamp.

Thank you for choosing our product! Please read the user manual before use.

1. SPECIFICATIONS

1.1 Luminous flux.

1.2 Runtime.

1.3 Beam distance.

1.5 Type of LED(s).

1.6 Light color temperature.

1.7 Beam angle.

1.8 Compatible batteries.

1.9 Input current.

1.10 Charging time.

1.11 Dust and moisture protection rate.

1.12 Impact resistance rate.

1.13 Product dimensions.

1.14 Product weight.

1.15. Product materials: Aluminum, polycarbonate.

1.20. The above specifications based on laboratory tests using the stocked Videx Li-Ion 18650 2200mAh battery at 21 ± 3°C and 50%-80% humidity. Actual performance may vary with different environments and type of battery used.

2. PRODUCT OVERVIEW

2.1 Rotary switch;

2.2 Power button;

2.3 Battery level indicator;

2.4 Charging port;

2.5 End cap.

3. OPERATING INSTRUCTIONS

Turning ON:

With the lamp locked, rotate the switch clockwise from "Lock" to the desired mode: Red Light, Spotlight, Floodlight, or Combined Light (Turbo) to turn on the lamp.

Turning OFF:

With the light is on, press and hold the power button for 0.5 seconds to switch off the light, or rotate the switch back to "Lock" to turn off and lock the lamp. If the light is off, rotating the switch to any mode (except "Lock") will automatically turn it on.

Changing the Brightness:

Red Light mode: Single press the power button to cycle through Red Low → Red High → Red Flash.

Spotlight mode: Single press the power button to cycle through Spotlight Low → Spotlight Middle → Floodlight mode.

Floodlight mode: Single press the power button to cycle through Floodlight Low → Floodlight Middle → Floodlight High.

Memory Function:

The headlamp automatically recalls the last brightness setting used in each lighting mode and restores it the next time that mode is activated.

4. CHARGING

Turn off the headlamp and open the protective silicone cap. Connect the USB-A end of the charging cable to a wall charger, and the other end to the headlamp's charging port. During charging, the indicator will glow red. When fully charged, the indicator will turn green. After charging, disconnect the cable and securely close the protective cap to prevent water or dust from entering the headlamp.

5. BATTERY LEVEL INDICATION

When the light is off, a single press of the power button activates the battery level indicator, which shows the remaining battery level. The indication remains visible for 3 seconds unless turned off earlier with another single press of the power button. Each time the light is switched on, the battery level indicator automatically appears for 3 seconds. When the switch is set to "Lock," the battery level cannot be checked.

Battery level indication:

Steady green: 80-100% charge remaining;

Flashing green: 79-50% charge remaining;

Steady red: 49-25% charge remaining;

Flashing red: 24-1% charge remaining.

6. BATTERY REPLACEMENT

Uncover the end cap and insert the battery with the anode (+) facing the power button. After insertion, screw the end cap back on tightly to ensure proper contact.

7. THE BOX CONTENTS

7.1 Headlamp;

7.2 Headband;

7.3 Fast-release holder;

7.4 Standard holder;

7.5 Li-Ion battery 18650 2200mAh;

7.6 Charging cable;

7.7 Spare O-rings;

7.8 Warranty card.

8. MAINTENANCE

Disassemble the sealed parts of the headlamp body may compromise its performance and void the warranty.

Remove the batteries from the headlamp if it will be stored for an extended period.

Inspect the headband periodically for wear and tear to maintain optimal performance and avoid storing them in a discharged state.

Lock the headlamp to prevent accidental activation during storage or transportation.

Periodically clean the battery contacts to ensure stable operation, as dirty contacts can cause issues.

Regularly lubricate the silicone seals and threaded parts of the headlamp to prevent premature wear and maintain its waterproof integrity. If the silicone rings are damaged, they must be replaced.

Keep the headlamp dry and clean. After use in wet or muddy conditions, wipe it down with a soft, dry cloth to remove dirt and moisture. Do not use abrasive cleaners or solvents on the headlamp, as they may damage the surface, seals, or scratch the lens.

Avoid exposing the headlamp to extreme temperatures, as this can degrade the battery and damage internal components.

Store the headlamp in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent heat damage.

Inspect the headband periodically for wear and tear, and replace it if necessary to maintain comfort and fit.

The LED light source in this headlamp is non-replaceable. When the LED reaches the end of its service life, the entire headlamp must be replaced.

9. WARNINGS

The high-intensity light from the headlamp can cause eye damage. Avoid shining it directly into eyes, as it may result in injury.

The headlamp may accumulate significant heat during prolonged use, causing the body to become hot. Handle with care to avoid burns.

Do not shine the LED headlamp near flammable substances to prevent the risk of fire.

10. ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

1.1 Потужність світла.

1.2 Час роботи.

1.3 Кут променя.

1.4 Інтенсивність світла.

1.5 Тип світлодіода(ів).

1.6 Колірна температура світла.

1.7 Кут променя.

1.8 Сумісні батареї.

1.9 Вхідні параметри.

1.10 Час заряджання.

1.11 Ступінь захисту від пилу та вологи.

1.12 Ступінь ударостійкості.

1.13 Розміри виробу.

1.14 Вага виробу.

1.15 Матеріали виробу: Алюміній, полікарбонат.

1.20. Повинні вимірюватися протягом загального часу роботи, включаючи періоди зниження потужності, спричинені вбудованим захистом від перегріву. Фактична продуктивність може відрізнятися залежно від умов експлуатації.

1.21. Приклади: Наведені вище характеристики базуються на лабораторних випробуваннях з використанням наявного акумулятора Videx Li-Ion 18650 ємністю 2200 mAh за температури 21 ± 3°C та вологості 50%-80%. Фактична продуктивність може відрізнятися залежно від середовища та типу використовуваного акумулятора.

12. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін становить 3 роки з моменту покупки виробу та 1 рік з моменту виходу виробу з гарантійного терміну. Гарантія не поширюється на пошкодження і/або внутрішні компоненти; Несадовілені розбирання або наявність значних механічних пошкоджень; Пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами.

13. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Увімкнення:

Колі ліхтарик замикаються, поверніть перемикач на годинникову стрілку з положення «Блокування» у потрібний режим: Червоне світло, Направлене світло, Прожекторне світло або Комбіноване світло (Турбо), щоб увімкнути світло.

Вимкнення:

Колі ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 0,5 секунди, щоб вимкнути світло, або поверніть перемикач назад у положення «Блокування», щоб вимкнути та заблокувати ліхтарик.

Якщо світло вимкнене, повернення перемикача в будь-який режим (крім «Блокування») автоматично увімкне його.

Зміна яскравості:

Режим червоного світла: Одне натискання кнопки живлення для перемикача між режимами яскравості: Червоний слабкий → Червоний високий → Червоний блимає.

Режим направленої світла: Одне натискання кнопки живлення для перемикача між режимами: Направлений слабкий → Направлений середній → Направлений високий.

Режим Прожекторного світла: Одне натискання кнопки живлення для перемикача між режимами: Прожектор слабкий → Прожектор середній → Прожектор високий.

Функція пам'яті:

Налобний ліхтар автоматично запам'ятовує останнє налаштування яскравості, яке використовувався в кожному режимі освітлення, і відновлює його під час наступної активації цього режиму.

4. ЗАРЯДКА

Вимкніть налбний ліхтарик та відкрийте захисний силіконовий ковпачок. Підключіть кінець USB-A зарядного кабелю до зарядного пристрою, а USB-A кінець – до зарядного порту налбного ліхтаря. Під час заряджання індикатор світіниметься червоним.

1.23. Зарядний кабель:

1.24. Зарядний кабель.

1.25. Зарядний кабель.

1.26. Зарядний кабель.

1.27. Зарядний кабель.

1.28. Зарядний кабель.

1.29. Зарядний кабель.

1.30. Зарядний кабель.

1.31. Зарядний кабель.

1.32. Зарядний кабель.

1.33. Зарядний кабель.

1.34. Зарядний кабель.

1.35. Зарядний кабель.

1.36. Зарядний кабель.

1.37. Зарядний кабель.

1.38. Зарядний кабель.

1.39. Зарядний кабель.

1.40. Зарядний кабель.

1.41. Зарядний кабель.

1.42. Зарядний кабель.

1.43. Зарядний кабель.

1.44. Зарядний кабель.

1.45. Зарядний кабель.

1.46. Зарядний кабель.

1.47. Зарядний кабель.

1.48. Зарядний кабель.

1.49. Зарядний кабель.

1.50. Зарядний кабель.

1.51. Зарядний кабель.

1.52. Зарядний кабель.

1.53. Зарядний кабель.

1.54. Зарядний кабель.

1.55. Зарядний кабель.

1.56. Зарядний кабель.

1.57. Зарядний кабель.

1.58. Зарядний кабель.

1.59. Зарядний кабель.

1.60. Зарядний кабель.

1.61. Зарядний кабель.

1.62. Зарядний кабель.

1.63. Зарядний кабель.

1.64. Зарядний кабель.

1.65. Зарядний кабель.

1.66. Зарядний кабель.

1.67. Зарядний кабель.

1.68. Зарядний кабель.

1.69. Зарядний кабель.

1.70. Зарядний кабель.

1.71. Зарядний кабель.

1.72. Зарядний кабель.

1.73. Зарядний кабель.

1.74. Зарядний кабель.

1.75. Зарядний кабель.

1.76. Зарядний кабель.

1.77. Зарядний кабель.

1.78. Зарядний кабель.

1.79. Зарядний кабель.

1.80. Зарядний кабель.

1.81. Зарядний кабель.

1.82. Зарядний кабель.

1.83. Зарядний кабель.

1.84. Зарядний кабель.

1.85. Зарядний кабель.

1.86. Зарядний кабель.

1.87. Зарядний кабель.

1.88. Зарядний кабель.

1.89. Зарядний кабель.

1.90. Зарядний кабель.

1.91. Зарядний кабель.

1.92. Зарядний кабель.

1.93. Зарядний кабель.

1.94. Зарядний кабель.

1.95. Зарядний кабель.

1.96. Зарядний кабель.

1.97. Зарядний кабель.

1.98. Зарядний кабель.

1.99. Зарядний кабель.

1.100. Зарядний кабель.

1.101. Зарядний кабель.

1.102. Зарядний кабель.

1.103. Зарядний кабель.

1.104. Зарядний кабель.

1.105. Зарядний кабель.

1.106. Зарядний кабель.

1.107. Зарядний кабель.

1.108. Зарядний кабель.

1.109. Зарядний кабель.

1.110. Зарядний кабель.

1.111. Зарядний кабель.

1.112. Зарядний кабель.

1.113. Зарядний кабель.

1.114. Зарядний кабель.

1.115. Зарядний кабель.

1.116. Зарядний кабель.

1.117. Зарядний кабель.

1.118. Зарядний кабель.

1.119. Зарядний кабель.

1.120. Зарядний кабель.

1.121. Зарядний кабель.

1.122. Зарядний кабель.

1.123. Зарядний кабель.

1.124. Зарядний кабель.

1.125. Зарядний кабель.

1.126. Зарядний кабель.

1.127. Зарядний кабель.

1.128. Зарядний кабель.

1.129. Зарядний кабель.

1.130. Зарядний кабель.

1.131. Зарядний кабель.

1.132. Зарядний кабель.

1.133. Зарядний кабель.

1.134. Зарядний кабель.

1.135. Зарядний кабель.

1.136. Зарядний кабель.

1.137. Зарядний кабель.

1.138. Зарядний кабель.

1.139. Зарядний кабель.

1.140. Зарядний кабель.

1.141. Зарядний кабель.

1.142. Зарядний кабель.

1.143. Зарядний кабель.

1.144. Зарядний кабель.

1.145. Зарядний кабель.

1.146. Зарядний кабель.

1.147. Зарядний кабель.

1.148. Зарядний кабель.

1.149. Зарядний кабель.

1.150. Зарядний кабель.

1.151. Зарядний кабель.

1.152. Зарядний кабель.

1.153. Зарядний кабель.

1.154. Зарядний кабель.

1.155. Зарядний кабель.

1.156. Зарядний кабель.

1.157. Зарядний кабель.

1.158. Зарядний кабель.

1.159. Зарядний кабель.

1.160. Зарядний кабель.

1.161. Зарядний кабель.

1.162. Зарядний кабель.

1.163. Зарядний кабель.

1.164. Зарядний кабель.

1.165. Зарядний кабель.

1.166. Зарядний кабель.

1.167. Зарядний кабель.

1.168. Зарядний кабель.

1.169. Зарядний кабель.

1.170. Зарядний кабель.

1.171. Зарядний кабель.

1.172. Зарядний кабель.

1.173. Зарядний кабель.

1.174. Зарядний кабель.

1.175. Зарядний кабель.

1.176. Зарядний кабель.

1.177. Зарядний кабель.

1.178. Зарядний кабель.

1.179. Зарядний кабель.

1.180. Зарядний кабель.

1.181. Зарядний кабель.

1.182. Зарядний кабель.

1.183. Зарядний кабель.

1.184. Зарядний кабель.

1.185. Зарядний кабель.

1.186. Зарядний кабель.

1.187. Зарядний кабель.

1.188. Зарядний кабель.

1.189. Зарядний кабель.

1.190. Зарядний кабель.

1.191. Зарядний кабель.

1.192. Зарядний кабель.

1.193. Зарядний кабель.

1.194. Зарядний кабель.

1.195. Зарядний кабель.

1.196. Зарядний кабель.

1.197. Зарядний кабель.

1.198. Зарядний кабель.

1.199. Зарядний кабель.

1.200. Зарядний кабель.

1.201. Зарядний кабель.

1.202. Зарядний кабель.

1.203. Зарядний кабель.

1.204. Зарядний кабель.

1.205. Зарядний кабель.

1.206. Зарядний кабель.

1.207. Зарядний кабель.

1.208. Зарядний кабель.

1.209. Зарядний кабель.

1.210. Зарядний кабель.

1.211. Зарядний кабель.

1.212. Зарядний кабель.

1.213. Зарядний кабель.

1.214. Зарядний кабель.

1.215. Зарядний кабель.

1.216. Зарядний кабель.

1.217. Зарядний кабель.

1.218. Зарядний кабель.

1.219. Зарядний кабель.

1.220. Зарядний кабель.

1.221. Зарядний кабель.

1.222. Зарядний кабель.

1.223. Зарядний кабель.

1.224. Зарядний кабель.

1.225. Зарядний кабель.

1.226. Зарядний кабель.

1.227. Зарядний кабель.

1.228. Зарядний кабель.

1.229. Зарядний кабель.

1.230. Зарядний кабель.

1.231. Зарядний кабель.

1.232. Зарядний кабель.

1.233. Зарядний кабель.

1.234. Зарядний кабель.

1.235. Зарядний кабель.

1.236. Зарядний кабель.

1.237. Зарядний кабель.

1.238. Зарядний кабель.

1.239. Зарядний кабель.

1.240. Зарядний кабель.

1.241. Зарядний кабель.

1.242. Зарядний кабель.

1.243. Зарядний кабель.

1.244. Зарядний кабель.

1.245. Зарядний кабель.

1.246. Зарядний кабель.

1.247. Зарядний кабель.

1.248. Зарядний кабель.

1.249. Зарядний кабель.

1.250. Зарядний кабель.

1.251. Зарядний кабель.

1.252. Зарядний кабель.

1.253. Зарядний кабель.

1.254. Зарядний кабель.

1.255. Зарядний кабель.

1.256. Зарядний кабель.

1.257. Зарядний кабель.

1.258. Зарядний кабель.

1.259. Зарядний кабель.

1.260. Зарядний кабель.

1.261. Зарядний кабель.

1.262. Зарядний кабель.

1.263. Зарядний кабель.

1.264. Зарядний кабель.

1.265. Зарядний кабель.

1.266. Зарядний кабель.

1.267. Зарядний кабель.

1.268. Зарядний кабель.

1.269. Зарядний кабель.

1.270. Зарядний кабель.

1.271. Зарядний кабель.

1.272. Зарядний кабель.

1.273. Зарядний кабель.

1.274. Зарядний кабель.

1.275. Зарядний кабель.

1.276. Зарядний кабель.

1.277. Зарядний кабель.

1.278. Зарядний кабель.

1.279. Зарядний кабель.

1.280. Зарядний кабель.

1.281. Зарядний кабель.

1.282. Зарядний кабель.

1.283. Зарядний кабель.

1.284. Зарядний кабель.

1.285. Зарядний кабель.

1.286. Зарядний кабель.

1.287. Зарядний кабель.

1.288. Зарядний кабель.

1.289. Зарядний кабель.

1.290. Зарядний кабель.

1.291. Зарядний кабель.

1.292. Зарядний кабель.

1.293. Зарядний кабель.

1.294. Зарядний кабель.

1.295. Зарядний кабель.

1.296. Зарядний кабель.

1.297. Зарядний кабель.

1.298. Зарядний кабель.

1.299. Зарядний кабель.

1.300. Зарядний кабель.

1.301. Зарядний кабель.

1.302. Зарядний кабель.

1.303. Зарядний кабель.

1.304. Зарядний кабель.

1.305. Зарядний кабель.

1.306. Зарядний кабель.

1.307. Зарядний кабель.

1.308. Зарядний кабель.

1.309. Зарядний кабель.

1.310. Зарядний кабель.

1.311. Зарядний кабель.

1.312. Зарядний кабель.

1.313. Зарядний кабель.

1.314. Зарядний кабель.

1.315. Зарядний кабель.

1.316. Зарядний кабель.

1.317. Зарядний кабель.

1.318. Зарядний кабель.

1.319. Зарядний кабель.

1.320. Зарядний кабель.

1.321. Зарядний кабель.

1.322. Зарядний кабель.

1.323. Зарядний кабель.

1.324. Зарядний кабель.

1.325. Зарядний кабель.

1.326. Зарядний кабель.

1.327. Зарядний кабель.

1.328. Зарядний кабель.

1.329. Зарядний кабель.

1.330. Зарядний кабель.

1.331. Зарядний кабель.

1.332. Зарядний кабель.

1.333. Зарядний кабель.

1.334. Зарядний кабель.

1.335. Зарядний кабель.

1.336. Зарядний кабель.

1.337. Зарядний кабель.

1.338. Зарядний кабель.

1.339. Зарядний кабель.

1.340. Зарядний кабель.

1.341. Зарядний кабель.

1.342. Зарядний кабель.

1.343. Зарядний кабель.

1.344. Зарядний кабель.

1.345. Зарядний кабель.

1.346. Зарядний кабель.

1.347. Зарядний кабель.

1.348. Зарядний кабель.

1.349. Зарядний кабель.

1.350. Зарядний кабель.

1.351. Зарядний кабель.

1.352. Зарядний кабель.

1.353. Зарядний кабель.

1.354. Зарядний кабель.

1.355. Зарядний кабель.

1.356. Зарядний кабель.

1.357. Зарядний кабель.

1.358. Зарядний кабель.

1.359. Зарядний кабель.

1.360. Зарядний кабель.

1.361. Зарядний кабель.

1.362. Зарядний кабель.

1.363. Зарядний кабель.

1.364. Зарядний кабель.

1.365. Зарядний кабель.

1.366. Зарядний кабель.

1.367. Зарядний кабель.

1.368. Зарядний кабель.

1.369. Зарядний кабель.

1.370. Зарядний кабель.

1.371. Зарядний кабель.

1.372. Зарядний кабель.

1.373. Зарядний кабель.

1.374. Зарядний кабель.

1.375. Зарядний кабель.

1.376. Зарядний кабель.

1.377. Зарядний кабель.

1.378. Зарядний кабель.

1.379. Зарядний кабель.

1.380. Зарядний кабель.

1.381. Зарядний кабель.

1.382. Зарядний кабель.

1.383. Зарядний кабель.

1.384. Зарядний кабель.

1.385. Зарядний кабель.

1.386. Зарядний кабель.

1.387. Зарядний кабель.

1.388. Зарядний кабель.

1.389. Зарядний кабель.

1.390. Зарядний кабель.

1.391. Зарядний кабель.

1.392. Зарядний кабель.

1.393. Зарядний кабель.

1.394. Зарядний кабель.

1.395. Зарядний кабель.

1.396. Зарядний кабель.

1.397. Зарядний кабель.

1.398. Зарядний кабель.

1.399. Зарядний кабель.

1.400. Зарядний кабель.

1.401. Зарядний кабель.

1.402. Зарядний кабель.

1.403. Зарядний кабель.

1.404. Зарядний кабель.

1.405. Зарядний кабель.

1.406. Зарядний кабель.

1.407. Зарядний кабель.

1.408. Зарядний кабель.

1.409. Зарядний кабель.

1.410. Зарядний кабель.

1.411. Зарядний кабель.

1.412. Зарядний кабель.

1.413. Зарядний кабель.

1.414. Зарядний кабель.

1.415. Зарядний кабель.

1.416. Зарядний кабель.

1.417. Зарядний кабель.

1.418. Зарядний кабель.

1.419. Зарядний кабель.

1.420. Зарядний кабель.

1.421. Зарядний кабель.

1.422. Зарядний кабель.

1.423. Зарядний кабель.

1.424. Зарядний кабель.

1.425. Зарядний кабель.

1.426. Зарядний кабель.

